

## Especificaciones Técnicas:

Requiere ser instalado en un muro y/o columna de carga.

La alarma sonará aproximadamente 60 segundos:

- · Batería de respaldo para operar independientemente hasta 2 días
- · Para operar correctamente, la unidad debe estar conectada a una fuente de alimentación de 4.5-5V de corriente directa y contar con un conector de alimentación que tenga un diámetro exterior e interior de 3.3/1.0 o 3.2/0.9 (está incluido)

## La propuesta incluye:

- 1.-Instalación y puesta a punto del EQ-360 Tipo E listo para operar.
- 2.-Pruebas de activación de la alerta sísmica para verificar audio adecuado.
- 3.- Garantía de un año por defectos de fabricación.
- 4.- Visita durante el año para dar mantenimiento correctivo y preventivo al equipo:
  - · Inspección interna del equipo y limpieza.
  - · Prueba del equipo, autorizado por el cliente (activación de la alarma).
  - Disponibilidad de activación manual del sistema para simulacros





